DÉPARTEMENT DU VAR
Commune de Cotignac

Plan de zonage pluvial

Figure n°5

Echelle: 1/25 000°

0 500 1000m

ZONE 1
St Martin, le Berroc, la Galère, les Verdares
(Zone I NB du POS)

ZONE 2
Ferrusse
(Zone I NB du POS)

ZONE 3
La Bauquière, les Fabres
(Zone I NB du POS)

ZONE 4
Les Eissalletes Orientales, les Eissalletes Occidentales
(Zone II NB du POS)

ZONE 12
Ferraillon
(Zone I NA du POS)

ZONE 8
Mas de la Gravière, la Colle, Fourniguié
(Zone I NB du POS)

ZONE 6
Maunas
(Zone I NA du POS)

ZONE 5
Clos de Coudon
(Zone II NB du POS)

ZONE 9A
L'Alerie, Flornay
(Zone I NA du POS)

ZONE 9B
La Caillade, Nestuby, Clos de Roucas
(Zone II NB du POS)

ZONE 7
Loup à loup, Blein, Camp Andriou
(Zone I NB du POS)

ZONE 10
Nestuby
(Zone II NB du POS)

ZONE 11
Colle d'Auban
(Zone II NB du POS)

Zones où en l'absence de bassin de rétention de mesures compensatoires doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellements

Zones où il est nécessaire de prévoir les installations pour assurer la collecte, le stockage et le traitement éventuel des eaux pluviales de ruissellements

BCEOM

HUS 20284C - Fig5_Zonage pluvial.cdr - CM 05/11/2003